


# Configuração Inicial

## Impressora Bixolon


Disponível na rede no link "**///192.168.4.4\kits\Pacotes\Cebi\SSB\SAC\Impressora Bixolon**" onde tem a pasta "Programa\_Bixolon\_Configuracao" que contem o programa para configuração inicial da impressora Bixolon.

1. Conectar impressora ao computador pelo cabo USB e seguir os passos abaixo.
2. Clicar no botão "**Connect**" > Clicar campo "**User Setting**" > Clicar botão "**Configure Printer Setting**".







4. Na aba "**Basic**", clicar no botão '**Get From Printer**' > Selecionar o campo "**UNIT**" como "**mm**" > Deixar as opções igual a imagem abaixo > Clicar no botão "**Set to Printer**".




5. Na aba "**Advanced**", clicar no botão '**Get From Printer**' > Deixar as opções igual a imagem abaixo > Clicar no botão "**Set to Printer**".



6. Na aba "**Language**", clicar no botão '**Get**' > Deixar as opções igual a imagem abaixo > Clicar no botão "**Set**".



7. Na aba "**Power**", clicar no botão '**Get From Printer**' > Deixar as opções igual a imagem abaixo > Clicar no botão "**Set to Printer**".



Revisão #3

Criado 28 março 2024 18:13:49 por Edvar Tsubota

Atualizado 22 maio 2024 21:41:01 por Edvar Tsubota