

# Hidrometria

SSB - Manual de Procedimentos e Operações.

- [Aferição de hidrômetros](#)



### 3. Inclusão

Na rotina da lista de aferições, no canto superior direito, é possível localizar o menu Ações, onde traz a opção 'Nova Aferição'.

O usuário deverá inserir um CDC e clicar em 'Pesquisar', pois assim será preenchido os campos que estão desabilitados, o sistema buscará essas informações que estão vinculados ao CDC informado. O restante das informações o próprio usuário deverá inserir.

Incluir Aferição de Hidrômetro

CDC \*

1010003

Pesquisar

Identificação

50.1.01010003

Hidrômetro \*

A09L321084

Leitura Atual

Leitura Atual

Número O.S

Número O.S

Data Aferição \*

Data Aferição

Nome

ANTONIA APPARECIDA C DABKUNAS

Endereço Ligação

RUA ARARI, 15

Processo/Protocolo

Processo/Protocolo

Aferidor

Selecione um valor..

Observação

Observação

Logo abaixo é possível encontrar uma tabela onde o usuário deverá preencher as informações de 'Vazão Litros/Hora', 'Escoamento Litros', '2º Leitura' e '1º Leitura'. Com essas informações preenchidas, o sistema irá fazer o cálculo da 'Diferença' e do 'Resultado', e assim, definir se o laudo final da aferição está **Aprovada** ou **Reprovada**

	Vazão Mínima	Vazão de Transição	Vazão Nominal	Vazão Nominal
Vazão Litros/Hora:	100	100	100	100
Escoamento Litros:	2,00	2,00	2,00	2,00
2ª Leitura:	2,00	2,00	2,00	2,00
1ª Leitura:	1,00	0,02	0,12	1,00
Diferença:	1	1.98	1.88	1
Resultado (%):	-50 %	-1.0000000000000009 %	-6.000000000000005 %	-50 %